Guia de Preparação do Local

Icebath Apex — conferir antes de fechar o pedido

Confira estes requisitos antes do faturamento. Local fora das condições abaixo impede a instalação e pode afetar a cobertura da garantia. Em caso de dúvida, envie fotos do espaço para a nossa equipe antes da entrega.

ESPAÇO E PISO

Área mínima livre	**3,5 m²**
Capacidade do piso	**400 kg/m²**

ÁGUA E DRENAGEM

Ponto de água	**até 25 m**
Ralo ou dreno no ambiente	**obrigatório**

AMBIENTE

Instalação	**interna ou coberta**
Folga do chiller até a parede	**30 cm**
Embutir em deck ou nicho	**não permitido**

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Tensão	**220 V** 60 Hz
Circuito	**exclusivo**
Dispositivo DR	**obrigatório**
Disjuntor	**exclusivo**

ACESSO E MONTAGEM

- ☐ A banheira mede **165 × 78 cm** e não desmonta. Confira portas, corredores, curvas e elevador.
- ☐ O chiller pode ficar em **qualquer posição ao redor da banheira**, desde que respeite os 30 cm até as paredes.
- ☐ Após o transporte, o chiller repousa **2 horas** antes de ser energizado.



Exemplo de disposição. A folga de 30 cm é medida do chiller até a parede.

⚠ Cheia, a banheira pesa **285 kg**, mais o peso do usuário, concentrados na sua área. Em mezanino, laje de madeira ou pavimento superior, exija laudo de engenheiro estrutural antes da instalação.